

点検対象機種一覧

シャープ株式会社

対象製品		販売開始 年/月	不具合内容	連絡先
品名	対象機種			フリーダイヤル
液晶テレビ	LC-26GD1, LC-26GD2, LC-26GD3, L-C26AD5, LC-26GD6	04/03	折損,落下	0120-001-364
液晶プロジェクタ	XV-101T, X-VT1Z, PG-1000T, PG-X1000, TH-100CV1, VX-100T1	90/01	発煙・発火	0120-736-827
全自動洗濯機	ES-70EE, ES-C75D, ES-LC80B, ES-72EM, ES-CL75D, ES-M7K, ES-73EM, ES-CY75D, ES-N75D, ES-74EM, ES-D75D, ES-N7K, ES-75N, ES-D75E2, ES-T730V, ES-80EE, ES-D85E2, ES-T830V, ES-82EM, ES-DD8E, ES-TG74V, ES-83EM, ES-FG74V, ES-TG84V, ES-84EM, ES-FG84V, ES-U70C, ES-A70E, ES-G70V6, ES-U70D, ES-A80E, ES-G80V6, ES-U80C, ES-AG70D, ES-KG73V, ES-U80D, ES-AG80D, ES-KG83V, ES-V73V6, ES-B75D, ES-LC70B, ES-V83V6	99/08	発煙・発火	0120-404-660
小型全自動洗濯機	ES-R42A, ES-42DS, ES-F4AUP, ES-L42, ES-B43, ES-G42JN, ES-S4A, ES-D42JN, ES-H42, ES-SL42Y, ES-DB42, ES-J42UP, ES-SL42Y2, ES-DS42, ES-JN42, ES-YA42, ES-F4A, ES-K42	98/11	発煙・発火	0120-404-660
二槽式洗濯機	ES-50F1(ES-50F1C含む), ES-56GS	98/06	発煙・発火	0120-404-660
液晶モニター/液晶ITテレビ	IT-PC26M1(PC-TX26G又はPC-TX26GSの液晶モニター), IT-26M1, IL-26M1	04/11	発煙	0120-606-190
太陽光発電 パワーコンディショナ	JH-40F	97/06	樹脂製パネル熱溶融	0120-551-653
LEDディスプレイシステム	NV-P6000S, NV-P6000D, NV-P600NS, NV-P600ND	99/05	発煙・発火	0120-728-600
冷凍冷蔵庫	SJ-E30B(-W/-C/-H), SJ-23B(-H), SJ-EX447(-H), SJ-W359D(-C/-G) SJ-WE44A(-H/-G), SJ-23D(-C/-R), SJ-S407(-H), SJ-W35A(-H/-G), SJ-WH350(-C), SJ-350JB(-H), SJ-V35WB(-H), SJW35B(-H/-G), SJ-WH380(-C), SJ-E35KC(-H), SJ-V35WC(-H), SJ-WA35C(-C/-H), SJ-WJ440(-H), SJ-EX357(-H), SJ-W358D(-H/-G), SJ-WE38A(-H/-G) SJ-WS350(-H), SJ-R35C	96/12	発煙・発火	0120-404-511